

Drivhjul till Cross 1, 5 och 6

	Cross 1		Cross 5/6		Drivring till Cross 1, 5 och 6
Drivhjulsstorlek	Drivhjul med massivt däck	Drivhjul med luftpumpat däck	Drivhjul med massivt däck	Drivhjul med luftpumpat däck	Drivring metall
24 t	s - 12266	s - 04367	s - 35424	s - 36156	21 t s - 05578
22 t	s - 12204	s - 04052	s - 35425	s - 36155	19 t s - 03503
20 t	s - 36004	s - 03499	s - 35426	s - 36154	17 t s - 07062

OBS! ovanstående hjul är **utan** drivring

Drivhjul till Cross 1, 5 och 6 med vårdarbroms

	Cross 1 med vårdarbroms		Cross 5/6 med vårdarbroms	
Drivhjulsstorlek	Drivhjul med massivt däck inkl drivring metall	Drivhjul med luftpumpat däck inkl drivring metall	Drivhjul med massivt däck inkl drivring metall	Drivhjul med luftpumpat däck inkl drivring metall
24 t	s - 17325	s - 32114	s - 17325	s - 32114
22 t	s - 35930	s - 11804	s - 35930	s - 11804
20 t	s - 36447		s - 36447	

OBS! ovanstående hjul är **med** drivring metall

Vid byte av drivhjul levereras dessa utan axlar och länkhjul levereras utan bultar. Flytta över axlar/bultar till de nya hjulen. Skriv på informationsraden om du vill att axlar/bultar ska levereras tillsammans med hjulen.